


## CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit [sauder.com/service](https://www.sauder.com/service) to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Call or Text 800.445.1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays)



**Business or pleasure.**  
Works both ways.

# Executive Desk

Palladia Collection | Model 412902



Scan to rate and review  
your piece at [Sauder.com](https://www.sauder.com)  
*Your opinion matters!*



**NOTE:** THIS INSTRUCTION  
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**  
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR  
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-48  
Français pg 49-54  
Español pg 55-60


Lot # **598390**  
Purchased: \_\_\_\_\_

09/05/23

# Table of Contents

# Assembly Tools Required


Part Identification	2-3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	7-48
Français	49-54
Español	55-60
Safety	61-62
Warranty	63



No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

## Part Identification

Now you know  
our ABCs.




† While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	TOP (1)	N	LEFT FRONT/RIGHT REAR SKIRT (2)	Z	DRAWER BACK (2)
B	DOOR (1)	O	RIGHT FRONT/LEFT REAR SKIRT (2)	AA	LARGE LEFT DRAWER FRONT (1)
C	TOP MOLDING (1)	P	SMALL LEFT DRAWER FRONT (1)	BB	LARGE RIGHT DRAWER FRONT (1)
D	ADJUSTABLE SHELF (1)	Q	SMALL RIGHT DRAWER FRONT (1)	CC	LARGE LEFT DRAWER SIDE (2)
E	LEFT END (1)	R	SMALL LEFT DRAWER SIDE (2)	DD	LARGE RIGHT DRAWER SIDE (2)
F	LEFT BACK (1)	S	SMALL RIGHT DRAWER SIDE (2)	EE	LARGE DRAWER BACK (2)
G	LEFT UPRIGHT (1)	T	SMALL DRAWER BACK (2)	FF	LARGE DRAWER BOTTOM (2)
H	MODESTY PANEL (1)	U	DRAWER BOTTOM (4)	GG	MOLDING (1)
J	RIGHT UPRIGHT (1)	V	LEFT DRAWER FRONT (1)	HH	KEYBOARD DRAWER FRONT (1)
K	RIGHT BACK (1)	W	RIGHT DRAWER FRONT (1)	JJ	LEFT KEYBOARD DRAWER SIDE (1)
L	RIGHT END (1)	X	LEFT DRAWER SIDE (2)	KK	RIGHT KEYBOARD DRAWER SIDE (1)
M	BOTTOM (2)	Y	RIGHT DRAWER SIDE (2)	LL	KEYBOARD DRAWER BACK (1)
				MM	KEYBOARD DRAWER BOTTOM (1)

# Part Identification

Now you know  
our ABCs.







While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.



# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)




# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

**P83** APPLIQUE CARD - 4



**R2** SHELF PIN - 4



**R3** RUBBER SLEEVE - 4



**S9** 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 39




**S15** 1/2" PAN HEAD SCREW - 44



**S40** SMALL 1/2" PAN HEAD SCREW - 12




**S116** 9/16" LARGE HEAD SCREW - 2




**S117** 9/16" TAPERED HEAD SCREW - 8



**S124** 1-1/8" MACHINE SCREW - 4




**S125** 9/16" MACHINE SCREW - 4




# Hardware Usage Guide

## HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.



Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.




2.



3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.




# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/service/tips](http://www.sauder.com/service/tips)  
Find the numbered video or scan the QR code.





- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push ten HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT UPRIGHT (J), RIGHT END (L), and one BOTTOM (M).
- ✚ Turn four CAM SCREWS (F16) into the RIGHT UPRIGHT (J) and RIGHT END (L).
- ✚ Fasten four METAL BRACKETS (G16) to the RIGHT UPRIGHT (J) and RIGHT END (L). Use four 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).
- ✚ **NOTE:** Be sure the edges of the METAL BRACKETS are even with the edges of the RIGHT UPRIGHT and RIGHT END.



# Step 2





- ✚ Flip the RIGHT UPRIGHT (J) over.
- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (40BC) from the EXTENSION RAILS (40BA) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten one EXTENSION RAIL (40BA) to the RIGHT UPRIGHT (J). Use three SMALL 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ **NOTE:** For the EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the RIGHT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ **NOTE:** The EXTENSION SLIDES will be used later for the KEYBOARD DRAWER.



# Step 3




Fasten the RIGHT UPRIGHT (J) and the RIGHT END (L) to the BOTTOM (M). Tighten four HIDDEN CAMS.



# Step 4


- Fasten the RIGHT BACK (K) to the RIGHT UPRIGHT (J) and the RIGHT END (L). Use four 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15) through the METAL BRACKETS on the RIGHT UPRIGHT and RIGHT END and into the holes in the RIGHT BACK.



# Step 5




- ✚ Push three HIDDEN CAMS (F9) into the TOP MOLDING (C).
- ✚ Fasten two LONG METAL BRACKETS (G17) to the TOP MOLDING (C). Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).



# Step 6




Turn seventeen CAM SCREWS (F16) into the TOP (A).



# Step 7




- Fasten the TOP MOLDING (C) to the TOP (A). Tighten three HIDDEN CAMS.



# Step 8




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the RIGHT UPRIGHT (J) and RIGHT END (L) to the TOP (A). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the RIGHT END.



# Step 9




Push two HIDDEN CAMS (F9) into the MODESTY PANEL (H).



# Step 10



- Fasten the MOLDING (GG) to the MODESTY PANEL (H).  
Use three 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



# Step 11




- Fasten the MODESTY PANEL (H) to the TOP (A).  
Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the MODESTY PANEL (H) to the RIGHT UPRIGHT (J).  
Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- Insert one GROMMET (P79) into the large hole in the BOTTOM (M).



# Step 12




- ✚ Push ten HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT END (E), LEFT UPRIGHT (G), and remaining BOTTOM (M).
- ✚ Turn four CAM SCREWS (F16) into the LEFT END (E) and LEFT UPRIGHT (G).
- ✚ Insert one GROMMET (P79) into the large hole in the LEFT UPRIGHT (G).



# Step 13




- ✚ Flip the LEFT UPRIGHT (G) over.
- ✚ Fasten one EXTENSION RAIL (40BA) to the LEFT UPRIGHT (G).  
Use three SMALL 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the LEFT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.



# Step 14

✚ Fasten two HINGE BRACKETS (H6) to the LEFT END (E).  
Use the SCREWS in the HINGE BRACKETS.


✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



# Step 15




- ✚ Insert four WOOD DOWELS (F19) into the LEFT END (E) and LEFT UPRIGHT (G).
- ✚ Fasten the LEFT END (E) and LEFT UPRIGHT (G) to the LEFT BACK (F) and BOTTOM (M). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the LEFT END and LEFT UPRIGHT insert into the LEFT BACK.



# Step 16




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the LEFT END (E) and the LEFT UPRIGHT (G) to the TOP (A). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the LEFT END.



# Step 17


- ✚ **NOTE:** This is a different view of the assembly.
- ✚ Fasten the TOP MOLDING (C) to the UPRIGHTS (G and J).  
Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).
- ✚ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the LEFT UPRIGHT (G) to the MODESTY PANEL (H).  
Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).



# Step 18


Fasten sixteen METAL BRACKETS (G16) to the SKIRTS (N and O).  
Use sixteen 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

**NOTE:** Be sure the edges of the METAL BRACKETS are even with the edges of the SKIRTS.





# Step 19

- 🔩 **NOTE:** This is a different view of the assembly.
- 🔩 Fasten the SKIRTS (N and O) to the ENDS (E and L), UPRIGHTS (G and J), and BOTTOMS (M). Use sixteen 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15) through the METAL BRACKETS on the SKIRTS and into the holes in the ENDS, UPRIGHTS, and BOTTOMS.




# Step 20

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (R3) over the SHELF PINS (R2). Insert the SHELF PINS into the hole locations of your choice in the LEFT END (E) and LEFT UPRIGHT (G). Set the ADJUSTABLE SHELF (D) onto the SHELF PINS.
- ✚ Insert one GROMMET (P79) into the large hole in the BOTTOM (M).




# Step 21

- Fasten two HINGES (H10) to the DOOR (B).  
Use four 9/16" TAPERED HEAD SCREWS (S117).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



# Step 22



- Fasten the HINGES on the DOOR (B) to the HINGE BRACKETS on the LEFT END (E).
- Follow the large diagram below fastening both HINGES to the HINGE BRACKETS keeping the DOOR vertical at all times.
- Peel BUMPERS from one BUMPER CARD (M40) and stick them onto the DOOR (B) as shown.



# Step 23




- Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- DOOR ADJUSTMENTS:**
  - To adjust the DOOR from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
  - To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
  - To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.



# Step 24


- Fasten the KEYBOARD DRAWER SIDES (JJ and KK) to the KEYBOARD DRAWER BACK (LL). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).



# Step 25


Fasten the KEYBOARD DRAWER BOTTOM (MM) to the KEYBOARD DRAWER SIDES (JJ and KK) and KEYBOARD DRAWER BACK (LL). Use six 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).

**NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




# Step 26

- Fasten two EXTENSION SLIDES (40BC) to the KEYBOARD DRAWER SIDES (JJ and KK). Use six SMALL 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40) starting with the hole shown in the enlarged diagram.




# Step 27

- ✚ Fasten two KEYBOARD HINGES (H12) to the KEYBOARD DRAWER FRONT (HH). Use four 9/16" TAPERED HEAD SCREWS (S117).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten two KNOBS (K38) to the KEYBOARD DRAWER FRONT (HH). Use two 1-1/8" MACHINE SCREWS (S124).



## Step 28


- ✦ Fasten the KEYBOARD HINGES on the KEYBOARD DRAWER FRONT (HH) to the KEYBOARD DRAWER BOTTOM (MM). Use two 9/16" LARGE HEAD SCREWS (S116).
- ✦ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✦ Peel two BUMPERS from the LARGE BUMPER CARD (M38) and stick them onto the KEYBOARD DRAWER SIDES (JJ and KK) as shown.



# Step 29




- Push eight SMALL HIDDEN CAMS (F17) into the SMALL DRAWER SIDES (R and S).



# Step 30




- Turn eight STRAIGHT HEAD CAM SCREWS (F18) into the SMALL DRAWER FRONTS (P and Q).



# Step 31




1



⚡ Fasten the SMALL DRAWER SIDES (R and S) to the SMALL LEFT DRAWER FRONT (P). Tighten four SMALL HIDDEN CAMS.


2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.



⚡ Slide a DRAWER BOTTOM (U) into the grooves in the SMALL DRAWER SIDES (R and S) and SMALL LEFT DRAWER FRONT (P).

3




⚡ Fasten a SMALL DRAWER BACK (T) to the SMALL DRAWER SIDES (R and S). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).

⚡ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (U) inserts into the groove of the SMALL DRAWER BACK (T).

⚡ Repeat this step using the SMALL RIGHT DRAWER FRONT (Q).

# Step 32


- ✚ Fasten one KNOB (K38) to the SMALL LEFT DRAWER FRONT (P).  
Use one 1-1/8" MACHINE SCREW (S124).
- ✚ Peel DRAWER APPLIQUES from one DRAWER APPLIQUE CARD (P57) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ Repeat this step for the remaining SMALL DRAWER.



# Step 33




Push eight SMALL HIDDEN CAMS (F17) into the DRAWER SIDES (X and Y).




# Step 34




- Turn eight STRAIGHT HEAD CAM SCREWS (F18) into the DRAWER FRONTS (V and W).




# Step 35



✦ Fasten the DRAWER SIDES (X and Y) to the LEFT DRAWER FRONT (V). Tighten four SMALL HIDDEN CAMS.



✦ Slide a DRAWER BOTTOM (U) into the grooves in the DRAWER SIDES (X and Y) and LEFT DRAWER FRONT (V).




✦ Fasten the DRAWER BACK (Z) to the DRAWER SIDES (X and Y). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).

✦ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (U) inserts into the groove of the DRAWER BACK (Z).

✦ Repeat this step using the RIGHT DRAWER FRONT (W).

## Step 36


- ✚ Fasten one KNOB (K38) to the LEFT DRAWER FRONT (V).  
Use one 9/16" MACHINE SCREW (S125).
- ✚ Peel DRAWER APPLIQUES from one DRAWER APPLIQUE CARD (P57) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ Repeat this step for the remaining DRAWER.



# Step 37




- Push eight SMALL HIDDEN CAMS (F17) into the LARGE DRAWER SIDES (CC and DD).



# Step 38




- Turn eight STRAIGHT HEAD CAM SCREWS (F18) into the LARGE DRAWER FRONTS (AA and BB).



# Step 39




1



✚ Fasten the LARGE DRAWER SIDES (CC and DD) to the LARGE LEFT DRAWER FRONT (AA). Tighten four SMALL HIDDEN CAMS.


2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.



✚ Slide a LARGE DRAWER BOTTOM (FF) into the grooves in the LARGE DRAWER SIDES (CC and DD) and LARGE LEFT DRAWER FRONT (AA).

3



✚ Fasten the LARGE DRAWER BACK (EE) to the LARGE DRAWER SIDES (CC and DD). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).

✚ NOTE: Be sure the LARGE DRAWER BOTTOM (FF) inserts into the groove of the LARGE DRAWER BACK (EE).


✚ Repeat this step for the LARGE RIGHT DRAWER FRONT (BB).

# Step 40

- Fasten one KNOB (K38) to the LARGE LEFT DRAWER FRONT (AA).  
Use one 9/16" MACHINE SCREW (S125).
- Peel DRAWER APPLIQUES from one DRAWER APPLIQUE CARD (P57) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- Repeat this step for the remaining LARGE DRAWER.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.




# Step 41

- ✚ **NOTE:** The LARGE DRAWERS will accommodate letter size hanging files.
- ✚ Press a FILE GLIDE (B11) onto the top edge of the LARGE RIGHT DRAWER SIDE (DD).
- ✚ Slide two FILE RODS (B16) into the FILE GLIDE (B11) on the LARGE RIGHT DRAWER SIDE.
- ✚ Slide another FILE GLIDE (B11) onto the other end of the FILE RODS (B16), then press this FILE GLIDE over the LARGE LEFT DRAWER SIDE (CC).
- ✚ Repeat this step for the remaining LARGE DRAWER.



# Step 42

- ✚ Insert two GROMMETS WITH CAPS (P55) into each large holes in the TOP (A).
- ✚ To insert a DRAWER into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the DRAWER with the EXTENSION RAILS on the unit and push the DRAWER into the unit until the DRAWER is fully inserted. The DRAWER will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (P83) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.



Scan to rate and review  
your piece at **Sauder.com**  
*Your opinion matters!*



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.**

**NOUS CONTACTER EN PREMIER****AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.**

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

**800.445.1527**

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à  
5 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat : \_\_\_\_\_

**LISTE DE PIÈCES**

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	DESSUS.....	1
B	PORTE.....	1
C	MOULURE DE DESSUS.....	1
D	TABLETTE RÉGLABLE.....	1
E	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
F	ARRIÈRE GAUCHE.....	1
G	MONTANT GAUCHE.....	1
H	VOILE DE FOND.....	1
J	MONTANT DROIT.....	1
K	ARRIÈRE DROIT.....	1
L	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
M	DESSOUS.....	2
N	PLINTHE AVANT GAUCHE / ARRIÈRE DROITE.....	2
O	PLINTHE AVANT DROITE / ARRIÈRE GAUCHE.....	2
P	DEVANT GAUCHE DE PETIT TIROIR.....	1
Q	DEVANT DROIT DE PETIT TIROIR.....	1
R	CÔTÉ GAUCHE DE PETIT TIROIR.....	2
S	CÔTÉ DROIT DE PETIT TIROIR.....	2
T	ARRIÈRE DE PETIT TIROIR.....	2
U	FOND DE TIROIR.....	4
V	DEVANT GAUCHE DE TIROIR.....	1
W	DEVANT DROIT DE TIROIR.....	1
X	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	2
Y	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	2
Z	ARRIÈRE DE TIROIR.....	2
AA	DEVANT GAUCHE DE GRAND TIROIR.....	1
BB	DEVANT DROIT DE GRAND TIROIR.....	1
CC	CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR.....	2
DD	CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR.....	2
EE	ARRIÈRE DE GRAND TIROIR.....	2
FF	FOND DE GRAND TIROIR.....	2
GG	MOULURE.....	1
HH	DEVANT DE TIROIR DE CLAVIER.....	1
JJ	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR DE CLAVIER.....	1
KK	CÔTÉ DROIT DE TIROIR DE CLAVIER.....	1
LL	ARRIÈRE DE TIROIR DE CLAVIER.....	1
MM	FOND DE TIROIR DE CLAVIER.....	1

**LISTE DE PIÈCES**

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
40BAGLISSIÈRE D'EXTENSION.....		2
40BCCOULISSE D'EXTENSION.....		2
B11 ARMATURE POUR DOSSIERS.....		4
B16 TIGE POUR DOSSIERS.....		4
F9 EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....		25
F16 VIS D'EXCENTRIQUE.....		25
F17 PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....		24
F18 VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE.....		24
F19 CHEVILLE EN BOIS.....		8
G16 CONSOLE EN MÉTAL.....		20
G17 LONGUE CONSOLE EN MÉTAL.....		2
H6 CONSOLE DE CHARNIÈRE.....		2
H10 CHARNIÈRE.....		2
H12 CHARNIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER.....		2
K38 BOUTON.....		8
M38 FICHE AVEC GRAND TAMPON.....		1
M40 FICHE AVEC TAMPONS.....		1
P55 PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE.....		2
P57 FICHE D'APPLIQUÉS POUR TIROIR.....		4
P79 PASSE-CÂBLES.....		3
P80 FICHE D'APPLIQUÉS.....		4
R2 GOUPILLE DE TABLETTE.....		4
R3 MANCHON EN CAOUTCHOUC.....		4
S9 VIS TÊTE PLATE 38 mm.....		39
S15 VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....		44
S40 PETITE VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....		12
S124 VIS À MÉTAUX 28 mm.....		4
S125 VIS À MÉTAUX 14 mm.....		4
S116 VIS TÊTE LARGE 14 mm.....		2
S117 VIS TÊTE CONIQUE 14 mm.....		8

## Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

**REMARQUE** : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

### ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le MONTANT DROIT (J), l'EXTRÉMITÉ DROITE (L) et l'un DESSOUS (M).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le MONTANT DROIT (J) et l'EXTRÉMITÉ DROITE (L).

Fixer quatre CONSOLES EN MÉTAL (G16) au MONTANT DROIT (J) et à l'EXTRÉMITÉ DROITE (L). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

**REMARQUE** : S'assurer que les bords des CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur des bords du MONTANT DROIT et EXTRÉMITÉ DROITE.

### ÉTAPE 2

Retourner le MONTANT DROIT (J).

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (40BC) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (40BA) comme l'indique le schéma du haut ci-dessous. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GLISSIÈRE D'EXTENSION (40BA) au MONTANT DROIT (J). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

**REMARQUE** : Pour la GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

**REMARQUE** : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour le TIROIR DE CLAVIER.

### ÉTAPE 3

Fixer le MONTANT DROIT (J) et l'EXTRÉMITÉ DROITE (L) au DESSOUS (M). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

### ÉTAPE 4

Fixer l'ARRIÈRE DROIT (K) au MONTANT DROIT (J) et à l'EXTRÉMITÉ DROITE (L). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15) à travers les CONSOLES EN MÉTAL sur le MONTANT DROIT et l'EXTRÉMITÉ DROITE et dans les trous dans l'ARRIÈRE DROIT.

### ÉTAPE 5

Enfoncer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans la MOULURE DE DESSUS (C).

Fixer deux LONGUES CONSOLES EN MÉTAL (G17) à la MOULURE DE DESSUS (C). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

### ÉTAPE 6

Faire tourner dix-sept VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le DESSUS (A).

### ÉTAPE 7

Fixer la MOULURE DE DESSUS (C) au DESSUS (A). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

### ÉTAPE 8

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans le DESSUS (A).

Fixer le MONTANT DROIT (J) et l'EXTRÉMITÉ DROITE (L) au DESSUS (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**REMARQUE** : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans l'EXTRÉMITÉ DROITE.

## ÉTAPE 9

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le VOILE DE FOND (H).

## ÉTAPE 10

Fixer la MOULURE (GG) au VOILE DE FOND (H). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 38 mm NOIRES (S9).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 11

Fixer le VOILE DE FOND (H) au DESSUS (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le VOILE DE FOND (H) au MONTANT DROIT (J). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

Insérer un PASSE-CÂBLES (P79) dans le gros trou du DESSOUS (M).

## ÉTAPE 12

Enfoncer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (E), le MONTANT GAUCHE (G) et l'autre DESSOUS (M).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (E) et le MONTANT GAUCHE (G).

Insérer un PASSE-CÂBLES (P79) dans le gros trou dans le MONTANT GAUCHE (G).

## ÉTAPE 13

Retourner le MONTANT GAUCHE (G).

Fixer une GLISSIÈRE D'EXTENSION (40BA) au MONTANT GAUCHE (G). Utiliser trois PETITES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT GAUCHE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

## ÉTAPE 14

Fixer deux CONSOLES DE CHARNIÈRE (H6) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (E). Utiliser les VIS dans les CONSOLES DE CHARNIÈRE.

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 15

Faire tourner quatre CHEVILLES EN BOIS (F19) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (E) et le MONTANT GAUCHE (G).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (E) et le MONTANT GAUCHE (G) à l'ARRIÈRE GAUCHE (F) et au DESSOUS (M). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE et du MONTANT GAUCHE dans l'ARRIÈRE GAUCHE.

## ÉTAPE 16

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans le DESSUS (A).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (E) et le MONTANT GAUCHE (G) au DESSUS (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE.

## ÉTAPE 17

REMARQUE : Ceci est une vue différente de l'assemblage.

Fixer la MOULURE DE DESSUS (C) aux MOULURES (G et J). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer le MONTANT GAUCHE (G) au VOILE DE FOND (H). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

## ÉTAPE 18

Fixer seize CONSOLES EN MÉTAL (G16) aux PLINTHES (N et O). Utiliser seize VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

**REMARQUE** : S'assurer que les bords des CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur des bords des PLINTHES.

---

## ÉTAPE 19

**REMARQUE** : Ceci est une vue différente de l'assemblage.

Fixer les PLINTHES (N et O) aux EXTRÉMITÉS (E et L), aux MONTANTS (G et J) et aux DESSOUS (M). Utiliser seize VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15) à travers les CONSOLES EN MÉTAL situées sur les PLINTHES, et dans les trous des EXTRÉMITÉS, MONTANTS et DESSOUS.

---

## ÉTAPE 20

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (R3) sur les GOUPILLES DE TABLETTE (R2). Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE dans les trous choisis de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (E) et du MONTANT GAUCHE (G). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (D) sur les GOUPILLES DE TABLETTE.

Insérer un PASSE-CÂBLES (P79) dans le gros trou du DESSOUS (M).

---

## ÉTAPE 21

Fixer deux CHARNIÈRES (H10) à la PORTE (B). Utiliser quatre VIS TÊTE CONIQUE 14 mm (S117).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

---

## ÉTAPE 22

Fixer les CHARNIÈRES sur la PORTE (B) aux SUPPORTS DE CHARNIÈRE sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (E).

Suivre attentivement les indications du schéma ci-dessous et fixer les deux CHARNIÈRES aux SUPPORTS DE CHARNIÈRE et garder la PORTE dans une position verticale en tout temps.

Séparer les TAMPONS d'une FICHE AVEC TAMPONS (M40) et les coller sur la PORTE (B) comme l'indique le schéma.

---

## ÉTAPE 23

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

**RÉGLAGES DES PORTES :**

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

---

## ÉTAPE 24

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR DE CLAVIER (JJ et KK) à l'ARRIÈRE DE TIROIR DE CLAVIER (LL). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

---

## ÉTAPE 25

Fixer le FOND DE TIROIR DE CLAVIER (MM) aux CÔTÉS DE TIROIR DE CLAVIER (JJ et KK) et à l'ARRIÈRE DE TIROIR DE CLAVIER (LL). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

---

## ÉTAPE 26

Fixer deux COULISSES D'EXTENSION (40BC) aux CÔTÉS DE TIROIR DE CLAVIER (JJ et KK). Utiliser six PETITES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

---

## ÉTAPE 27

Fixer deux CHARNIÈRES DE CLAVIER (H12) au DEVANT DE TIROIR DE CLAVIER (HH). Utiliser quatre VIS TÊTE CONIQUE 14 mm (S117).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer deux BOUTONS (K38) au DEVANT DE TIROIR DE CLAVIER (HH). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 28 mm (S124).

## ÉTAPE 28

Fixer les CHARNIÈRES DE CLAVIER sur le DEVANT DE TIROIR DE CLAVIER (HH) au FOND DE TIROIR DE CLAVIER (MM). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14mm (S116).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Séparer deux TAMPONS de la FICHE AVEC GRANDS TAMPONS (M38) et les coller sur les CÔTÉS DE TIROIR DE CLAVIER (JJ et KK) comme l'indique le schéma.

## ÉTAPE 29

Enfoncer huit PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F17) dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (R et S).

## ÉTAPE 30

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (F18) dans les DEVANTS DE PETIT TIROIR (P et Q).

## ÉTAPE 31

1. Fixer les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (R et S) au DEVANT GAUCHE DE PETIT TIROIR (P). Serrer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

2. Enfiler un FOND DE TIROIR (U) dans les rainures des CÔTÉS DE PETIT TIROIR (R et S) et du DEVANT GAUCHE DE PETIT TIROIR (P).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR (T) aux CÔTÉS DE PETIT TIROIR (R et S). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

**REMARQUE** : S'assurer que le FOND DE TIROIR (U) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR (T).

Répéter cette étape pour le DEVANT DROIT DE PETIT TIROIR (Q).

## ÉTAPE 32

Fixer un BOUTON (K38) au DEVANT GAUCHE DE PETIT TIROIR (P). Utiliser une VIS À MÉTAUX 28 mm (S124).

Décoller les APPLIQUÉS POUR TIROIR d'une FICHE D'APPLIQUÉS POUR TIROIR (P57) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Répéter cette étape pour l'autre PETIT TIROIR.

## ÉTAPE 33

Enfoncer huit PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F17) dans les CÔTÉS DE TIROIR (X et Y).

## ÉTAPE 34

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (F18) dans les DEVANTS DE TIROIR (V et W).

## ÉTAPE 35

1. Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (X et Y) au DEVANT GAUCHE DE TIROIR (V). Serrer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

2. Enfiler un FOND DE TIROIR (U) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (X et Y) et du DEVANT GAUCHE DE TIROIR (V).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (Z) aux CÔTÉS DE TIROIR (X et Y). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

**REMARQUE** : S'assurer que le FOND DE TIROIR (U) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (Z)

Répéter cette étape pour le DEVANT DROIT DE TIROIR (W).

## ÉTAPE 36

Fixer un BOUTON (K38) au DEVANT GAUCHE DE TIROIR (V).  
Utiliser une VIS À MÉTAUX 14 mm (S125).

Décoller les APPLIQUÉS POUR TIROIR d'une FICHE D'APPLIQUÉS POUR TIROIR (P57) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Répéter cette étape pour l'autre TIROIR.

## ÉTAPE 37

Enfoncer huit PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F17) dans les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (CC et DD).

## ÉTAPE 38

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (F18) dans les DEVANTS DE GRAND TIROIR (AA et BB).

## ÉTAPE 39

1. Fixer les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (CC et DD) au DEVANT GAUCHE DE GRAND TIROIR (AA). Serrer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

2. Enfiler un FOND DE GRAND TIROIR (FF) dans les rainures des CÔTÉS DE GRAND TIROIR (CC et DD) et le DEVANT GAUCHE DE GRAND TIROIR (AA).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (EE) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (CC et DD). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE GRAND TIROIR (FF) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (EE).

Répéter cette étape pour le DEVANT DROIT DE GRAND TIROIR (BB).

## ÉTAPE 40

Fixer un BOUTON (K38) sur le DEVANT GAUCHE DE GRAND TIROIR (AA). Utiliser une VIS À MÉTAUX 14 mm (S125).

Décoller les APPLIQUÉS POUR TIROIR d'une FICHE D'APPLIQUÉS POUR TIROIR (P57) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Répéter cette étape pour l'autre GRAND TIROIR.

## ÉTAPE 41

REMARQUE : Les GRANDS TIROIRS pourront accueillir des dossiers de formats lettre.

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) sur le bord supérieur du CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR (DD).

Enfiler deux GUIDES POUR DOSSIERS (B16) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) située sur le CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR.

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (B16) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR (CC).

Répéter cette étape pour l'autre GRAND TIROIR.

## ÉTAPE 42

Insérer deux PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE (P55) dans les gros trous du DESSUS (A).

Pour insérer un TIROIR dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du TIROIR sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le TIROIR dans l'élément jusqu'à ce que le TIROIR soit complètement inséré. Le TIROIR offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (P80) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO  
ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarlo con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

**800.445.1527**

**Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

ITEM	LISTA DE PARTES		ITEM	LISTA DE PARTES	
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR.....	1	(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
B	PUERTA.....	1	40BA RIEL DE EXTENSIÓN.....	2	
C	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.....	1	40BC CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	2	
D	ESTANTE AJUSTABLE.....	1	B11 CORRIMIENTO DE ARCHIVERO.....	4	
E	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	B16 VARILLA DE ARCHIVERO.....	4	
F	DORSO IZQUIERDO.....	1	F9 EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	25	
G	PARAL IZQUIERDO.....	1	F16 BIELA DE EXCÉNTRICO.....	25	
H	VELO DE FONDO.....	1	F17 EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO.....	24	
J	PARAL DERECHO.....	1	F18 BIELA DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA.....	24	
K	DORSO DERECHO.....	1	F19 PASADOR DE MADERA.....	8	
L	EXTREMO DERECHO.....	1	G16 SOPORTE DE METAL.....	20	
M	FONDO.....	2	G17 SOPORTE DE METAL LARGO.....	2	
N	FALDÓN IZQUIERDO DELANTERO / DERECHO POSTERIOR.....	2	H6 SOPORTE DE BISAGRA.....	2	
O	FALDÓN DERECHO DELANTERO / IZQUIERDO POSTERIOR.....	2	H10 BISAGRA.....	2	
P	CARA IZQUIERDA DE CAJÓN PEQUEÑO	1	H12 BISAGRA DE ESTANTE DE TECLADO.....	2	
Q	CARA DERECHA DE CAJÓN PEQUEÑO	1	K38 POMO.....	8	
R	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN PEQUEÑO	2	M38 TARJETA CON TOPE GRANDE.....	1	
S	LADO DERECHO DE CAJÓN PEQUEÑO	2	M40 TARJETA CON TOPES.....	1	
T	DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO	2	P55 OJAL CON CUBIERTA.....	2	
U	FONDO DE CAJÓN	4	P57 TARJETA CON APLICACIONES PARA CAJÓN.....	4	
V	CARA DE CAJÓN IZQUIERDO	1	P79 OJAL.....	3	
W	CARA DE CAJÓN DERECHO	1	P80 TARJETA CON APLICACIONES.....	4	
X	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	2	R2 ESPIGA DE ESTANTE.....	4	
Y	LADO DERECHO DE CAJÓN	2	R3 MANGUITO DE GOMA.....	4	
Z	DORSO DE CAJÓN	2	S9 TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm...39		
AA	CARA IZQUIERDA DE CAJÓN GRANDE	1	S15 TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	44	
BB	CARA DERECHA DE CAJÓN GRANDE	1	S40 TORNILLO PEQUEÑO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	12	
CC	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE	2	S124 TORNILLO PARA METAL de 28 mm.....	4	
DD	LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE	2	S125 TORNILLO PARA METAL de 14 mm.....	4	
EE	DORSO DE CAJÓN GRANDE	2	S116 TORNILLO DE CABEZA GRANDE de 14 mm..2		
FF	FONDO DE CAJÓN GRANDE	2	S117 TORNILLO DE CABEZA CÓNICA de 14 mm...8		
GG	MOLDURA.....	1			
HH	CARA DE CAJÓN DE TECLADO.....	1			
JJ	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DE TECLADO.....	1			
KK	LADO DERECHO DE CAJÓN DE TECLADO.....	1			
LL	DORSO DE CAJÓN DE TECLADO.....	1			
MM	FONDO DE CAJÓN DE TECLADO.....	1			

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

## Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

**NOTA:** Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

### PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el PARAL DERECHO (J), el EXTREMO DERECHO (L) y un FONDO (M).

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el PARAL DERECHO (J) y el EXTREMO DERECHO (L).

Fije cuatro SOPORTES DE METAL (G16) al PARAL DERECHO (J) y al EXTREMO DERECHO (L). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

**NOTA:** Asegúrese de que los bordes de los SOPORTES DE METAL estén nivelados con los bordes del PARAL DERECHO y del EXTREMO DERECHO.

### PASO 2

Vuelva el PARAL DERECHO (J) al revés.

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (40BC) de los RIELES DE EXTENSIÓN (40BA) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN (40BA) al PARAL DERECHO (J). Utilice tres TORNILLOS PEQUEÑOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

**NOTA:** Para el RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO en el agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

**NOTA:** Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para el CAJÓN DE TECLADO.

### PASO 3

Fije el PARAL DERECHO (J) y el EXTREMO DERECHO (L) al FONDO (M). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

### PASO 4

Fije el DORSO DERECHO (K) al PARAL DERECHO (J) y al EXTREMO DERECHO (L). Pase cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15) a través de los SOPORTES DE METAL sujetados al PARAL DERECHO y al EXTREMO DERECHO y en los agujeros del DORSO DERECHO.

### PASO 5

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (C).

Fije dos SOPORTES DE METAL LARGOS (G17) a la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (C). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

### PASO 6

Atornille diecisiete BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el PANEL SUPERIOR (A).

### PASO 7

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (C) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

### PASO 8

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en el PANEL SUPERIOR (A).

Fije el PARAL DERECHO (J) y el EXTREMO DERECHO (L) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA fijados al PANEL SUPERIOR se inserten en el EXTREMO DERECHO.

## PASO 9

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el VELO DE FONDO (H).

## PASO 10

Fije la MOLDURA (GG) al VELO DE FONDO (H). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 11

Fije el VELO DE FONDO (H) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el VELO DE FONDO (H) al PARAL DERECHO (J). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

Inserte un OJAL (P79) en el agujero grande del FONDO (M).

## PASO 12

Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el EXTREMO IZQUIERDO (E), el PARAL IZQUIERDO (G) y el otro FONDO (M).

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO IZQUIERDO (E) y el PARAL IZQUIERDO (G).

Inserte un OJAL (P79) en el agujero grande del PARAL IZQUIERDO (G).

## PASO 13

Vuelva el PARAL IZQUIERDO (G) al revés.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN (40BA) al PARAL IZQUIERDO (G). Utilice tres TORNILLOS PEQUEÑOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL IZQUIERDO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 14

Fije dos MÉNSULAS DE BISAGRA (H6) al EXTREMO IZQUIERDO (E). Utilice los TORNILLOS provistos de los SOPORTES DE BISAGRA.

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 15

Inserte cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F19) en el EXTREMO IZQUIERDO (E) y el PARAL IZQUIERDO (G).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (E) y el PARAL IZQUIERDO (G) al DORSO IZQUIERDO (F) y al FONDO (M). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO IZQUIERDO y del PARAL IZQUIERDO se inserten en el DORSO IZQUIERDO.

## PASO 16

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en el PANEL SUPERIOR (A).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (E) y el PARAL IZQUIERDO (G) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA fijados al PANEL SUPERIOR se inserten en el EXTREMO IZQUIERDO.

## PASO 17

NOTA: Esta es una vista diferente del montaje.

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (C) a los PARALES (G y J). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije el PARAL IZQUIERDO (G) al VELO DE FONDO (H). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

## PASO 18

Fije dieciséis SOPORTES DE METAL (G16) a los FALDONES (N y O). Utilice dieciséis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S15).

**NOTA:** Asegúrese de que los bordes de los SOPORTES DE METAL estén nivelados con los bordes de los FALDONES.

## PASO 19

**NOTA:** Esta es una vista diferente del montaje.

Fije los FALDONES (N y O) a los EXTREMOS (E y L), los PARALES (G y J) y los FONDOS (M). Pase dieciséis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15) a través de los SOPORTES DE METAL situados a los FALDONES y en los agujeros de los EXTREMOS, PARALES y FONDOS.

## PASO 20

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (R3) sobre las ESPIGAS DE SHELF (R2). Inserte las ESPIGAS DE ESTANTE en los agujeros al nivel preferido del EXTREMO IZQUIERDO (E) y del PARAL IZQUIERDO (G). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (D) sobre las ESPIGAS DEL ESTANTE.

Inserte un OJAL (P79) en el agujero grande del FONDO (M).

## PASO 21

Fije dos BISAGRAS (H10) a la PUERTA (B). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA CÓNICA de 14 mm (S117).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 22

Fije las BISAGRAS sobre la PUERTA (B) a las MÉNSULAS DE BISAGRA sobre el EXTREMO IZQUIERDO (E).

Siga el diagrama ampliado que se presenta a continuación para fijar las dos BISAGRAS a las MÉNSULAS DE BISAGRA manteniendo la PUERTA en una posición vertical en todo momento.

Separe los TOPES de una TARJETA CON TOPES (M40) y aplique los sobre la PUERTA (B) como se muestra.

## PASO 23

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

La PUERTA puede requerir ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

**AJUSTE DE LA PUERTA:**

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

## PASO 24

Fije los LADOS DE CAJÓN DE TECLADO (JJ y KK) al DORSO DE CAJÓN DE TECLADO (LL). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

## PASO 25

Fije el FONDO DE CAJÓN DE TECLADO (MM) a los LADOS DE CAJÓN DE TECLADO (JJ y KK) y al DORSO DE CAJÓN DE TECLADO (LL). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 26

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN (40BC) a los LADOS DE CAJÓN DE TECLADO (JJ y KK). Utilice seis TORNILLOS PEQUEÑOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40) comenzando con el agujero que se muestra en el diagrama ampliado.

## PASO 27

Fije dos BISAGRAS DE TECLADO (H12) a la CARA DE CAJÓN DE TECLADO (HH). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA CÓNICA de 14 mm (S117).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije dos POMOS (K38) a la CARA DE CAJÓN DE TECLADO (HH). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 28 mm (S124).

## PASO 28

Fije las BISAGRAS DE TECLADO de la CARA DE CAJÓN DE TECLADO (HH) al FONDO DE CAJÓN DE TECLADO (MM). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA GRANDE de 14mm (S116).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Separe dos TOPES de la TARJETA CON TOPES GRANDES (M38) y aplique los sobre los LADOS DE CAJÓN DE TECLADO (JJ y KK) como se muestra.

## PASO 29

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (F17) en los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (R y S).

## PASO 30

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA (F18) en las CARAS DE CAJÓN PEQUEÑO (P y Q).

## PASO 31

1. Fije los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (R y S) a la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN PEQUEÑO (P). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS.

2. Deslice un FONDO DE CAJÓN (U) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (R y S) y de la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN PEQUEÑO (P).

3. Fije un DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO (T) a los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (R y S). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

**NOTA:** Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (U) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO (T).

Repita este paso para la CARA DERECHA DE CAJÓN PEQUEÑO (Q).

## PASO 32

Fije un POMO (K38) a la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN PEQUEÑO (P). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 28 mm (S124).

Separe las APLICACIONES DE CAJÓN de una TARJETA CON APLICACIONES DE CAJÓN (P57) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Repita este paso para el otro CAJÓN PEQUEÑO.

## PASO 33

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (F17) en los LADOS DE CAJÓN (X y Y).

## PASO 34

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA (F18) en las CARAS DE CAJÓN (V y W).

## PASO 35

1. Fije los LADOS DE CAJÓN (X y Y) a la CARA DE CAJÓN IZQUIERDO (V). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS.

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (U) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (X y Y) y de la CARA DE CAJÓN IZQUIERDO (V).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN (Z) a los LADOS DE CAJÓN (X y Y). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

**NOTA:** Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (U) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (Z)

Repita este paso para la CARA DE CAJÓN DERECHO (W).

## PASO 36

Fije un POMO (K38) a la CARA DE CAJÓN IZQUIERDO (V). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 14 mm (S125).

Separe las APLICACIONES DE CAJÓN de una TARJETA CON APLICACIONES DE CAJÓN (P57) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Repita este paso para el otro CAJÓN.

## PASO 37

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (F17) en los LADOS DE CAJÓN GRANDE (CC y DD).

## PASO 38

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA (F18) en las CARAS DE CAJÓN GRANDE (AA y BB).

## PASO 39

1. Fije los LADOS DE CAJÓN GRANDE (CC y DD) a la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN GRANDE (AA). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS.

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN GRANDE (FF) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN GRANDE (CC y DD) y la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN GRANDE (AA).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN GRANDE (EE) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (CC y DD). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

**NOTA:** Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN GRANDE (FF) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN GRANDE (EE).

Repita este paso para la CARA DERECHA DE CAJÓN GRANDE (BB).

## PASO 40

Fije un POMO (K38) a la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN GRANDE (AA). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 14 mm (S125).

Separe las APLICACIONES DE CAJÓN de una TARJETA CON APLICACIONES DE CAJÓN (P57) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Repita este paso para el otro CAJÓN GRANDE.

## PASO 41

**NOTA:** Los CAJONES GRANDES acomodan archivos colgantes de tamaño carta.

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sobre el borde superior del LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE (DD).

Deslice dos VARILLAS DE ARCHIVERO (B16) en el CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE.

Deslice el otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (B16) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE (CC).

Repita este paso para el otro CAJÓN GRANDE.

## PASO 42

Inserte dos OJALES CON CUBIERTA (P55) en los agujeros grandes del PANEL SUPERIOR (A).

Para insertar un CAJÓN dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al CAJÓN con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el CAJÓN dentro de la unidad hasta que el CAJÓN esté completamente insertado. El CAJÓN se mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad. después deslizar fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES (P80) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

**NOTA:** Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Overloaded shelves or drawers.</li> <li>Improper loading can cause the product to be top-heavy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded shelves and drawers can break.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> <li>Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> <li>Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This product is not designed to support a television.</li> </ul>

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablettes ou tiroirs surchargés.</li> <li>En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessure.</li> <li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> <li>Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément.</li> <li>Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> <li>Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.</li> </ul>

## ⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estantes o cajones sobrecargados.</li><li>• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones.</li><li>• El mobiliario inestable puede volcarse.</li><li>• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.</li><li>• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li><li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li><li>• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.</li><li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.</li><li>• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.</li></ul>

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

# CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Dan Sauder  
Executive Vice President



Register and review  
your new product  
at [Sauder.com](http://Sauder.com)

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. [www.sauder.com/service](http://www.sauder.com/service)

## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any  
of these quality share sites.



**If you need assistance** or want to learn more, please call or text our award-winning, Ohio-based customer service team at **800.445.1527** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays) or at [sauder.com/service](http://sauder.com/service).

### General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_

